


远红外石墨烯取暖器


FAR-INFRARED GRAPHENE HEATER




远红外石墨烯取暖器

温馨提醒

本产品装卸和搬运时，应小心轻放，不得抛、滚、拖。不得暴晒雨淋贮存处应通风良好无腐蚀性气体，相对湿度不应大于85%。严防重压严禁露天堆放，堆放高度不超过6箱。




切勿将任何物品（如纸张或衣物）放置或覆盖在该产品之上！




请勿使用电源插排或延长线以免因过大的电流而造成插头损坏




请不要让皮肤娇嫩的儿童接触或踩踏该产品！



过载电路：切勿在同一电路中同时插入多个高功率设备




请与易燃物品（如窗帘/被褥/报纸和纤维制品）保持至少 1 m 距离



正确存放并加以保护，使用防尘罩切勿让异物进入产品内部

赠品电暖器底座和脚轮的安装



- ① 取出电暖器底脚与脚轮
- ② 将两个底脚用螺丝分别安装在电暖器底部，将脚轮插入底脚孔内
- ④ 为了达到最佳效果，电暖器上部、左右方向50cm内不得有任何遮挡物放置高度不高于180cm



温控款操作说明

可通过显示屏/遥控器二种方式操作

- 1、工作电压为：AC 97V-265V
- 2、设置温度范围：5℃-45℃，温差3℃
- 3、屏保3分钟无任何操作，屏幕进入屏保，由亮转暗
- 4、二档可调，带定时开关机功能，开关机带有掉电记忆功能
- 5、童锁功能




控制指令

功 能 操 作	指令命令词
开 关 机	开 机 / 关 机
定 时 开 机 功 能	1 小 时 后 开 机 - 1 2 小 时 后 开 机
定 时 关 机 功 能	1 小 时 后 关 机 - 1 2 小 时 后 关 机
取 消 定 时	取 消 定 时
设 置 温 度 5 - 4 5 度 之 间	5 度 - 4 5 度
温 度 调 节	调 高 温 度
	调 低 温 度
档 位	一 档 加 热
	二 档 加 热 / 两 档 加 热

机械款操作说明

- 1、操作步骤: 电暖器有2个开关档位，打开一个相当于电暖器额定功率的一半
- 2、2个开关同时打开就是电暖器额定功率。(小功率一个开关)，正常使用的时候旋钮调节到最大



电气特性

电 源	220V+15%
电 压 频 率	50/60Hz±5%
保 护 级 别	1P00
允 许 的 最 大 湿 度	90%@40℃
保 险 丝 规 格	3.15A 快断
加 热 体 输 出	220Vac
绝 缘 阻 抗	DC500V/70MΩ以上
耐 压 测 试	1500V/5mA 60秒

加热控制程序

室内温度低于设置温度3度后进入加热状态，并以设置档位加热。当室内温度到达设置温度退出加热状态，转为恒温状态。恒温状态下，室内温度低于设置温度温差1-2度以内，以变频方式(一档加热)工作。开启加热状态后，机器正在加热，显示加热。
当加热温度达到设置温度时，加热停止转保温状态工作，显示恒温。

注意事项

- 1、采暖房间应具备合理的保温措施，减少室内热量的散失，有效控制采暖系统运行的成本
- 2、本产品不宜在过度潮湿环境使用。在停用季节应每个月通电一次，时间不低于20分钟使设备自行干燥
- 3、电压在220V±10%内波动不会影响本系统的使用，但有可能造成温控器故障
- 4、请专业安装人员进行安装，不得以任何方式擅自修改或拆卸。出现故障时，应通过专业人员维修
- 5、本产品为石墨烯取暖器，不能作为其他用途
- 6、本产品不能在卫生间内使用
- 7、遵守国家标准GB4706.23,本产品设计未考虑无人照顾幼儿玩耍、残疾人使用的情况，请勿让残疾人、幼儿使用或玩耍
- 8、对表面清洁时应断电，不应淋水。清洁后待自然干燥后在使用，清洁工作宜在非采暖季节进行
- 9、用户应合理使用，避免利器破坏和钝器大力冲击不应対表面进行有损表面或影响散热的装饰活动，如:雕刻、贴面等
- 10、加热器不得直接置于电源插座下面
- 11、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由我司维修人员或其他的专业人员更换
- 12、表面禁止覆盖，以免引起局部高温导致产品损坏及财产损失免过热，禁止覆盖加热器



产品的正常维护和清理

石墨烯取暖器为清洁产品，日常无需特别维护，对表面清洁时应断电，不应淋水，不应使用锐利器具铲、刮、削、钻
清洁后待自然干燥后使用，清洁工作宜在非采暖季节进行。当发现版面表层出现异常时，可以用测电笔测量，
有带电现象时应通知专业人员处理。不可自行拆卸、维修。

保修须知

- 1、用户在按照本说明书中要求正确使用本产品
机器发生故障可享受本公司无偿售后服务
- 2、本产品自购买之日起包修5年(请保存好购货凭证)
- 3、凡是出现下列情况之一本公司提供有偿服务维修
 - 产品购买超出包修期
 - 外力撞击、压挤、摔倒导致机器损坏
 - 用户自行拆卸、改装、维修等造成的损坏
 - 用户不按照说明书使用导致机器损坏
 - 其他非正常原因的故阵及损坏
 - 无法出示购货凭证和保修卡

全国免费服务热线:400-6886-487
公司官网:http://www.jnhaoxing.com
地址:山东省聊城市高唐县经济开发区汇鑫路
北首 99 号

保修卡

项目	详情
安装单位	
联系电话	
产品型号	
出厂编号	
购买日期	年 月 日
安装日期	年 月 日
是否检查电源	☐ 是 ☐ 否
是否掌握正确使用	☐ 是 ☐ 否
是否链接温控器	☐ 是 ☐ 否
是否讲解安全使用说明	☐ 是 ☐ 否
客户电话	☐ 是 ☐ 否
安装技师签名	
客户签名	